

Техника безопасности при использовании стеллажей

1. Нижняя полка должна находиться не выше 30 см от уровня пола.
2. Не допускается наращивание стоек высотой более 3 м.
3. При сборке нескольких секций стеллажей в единую линию рекомендуется каждую промежуточную опору собирать из двух стоек так, чтобы на каждую секцию приходилось по 4 «свои» стойки. В противном случае при сборке «лентой» (шесть стоек на две секции и так далее) заявленная грузоподъемность снижается: для стоек МС-500 до 250 кг. на секцию; для стоек МС-750 до 370 кг. на секцию; для стоек МС-900 до 450 кг. на секцию. Грузоподъемность на секцию: из стоек МС-500 – 500 кг.; из стоек МС-750 – 750 кг.; из стоек МС-900 – 900 кг.
4. При нагрузке свыше 750 кг. обязательна установка крестовин жесткости и уголков жесткости на все полки для защиты стеллажа от бокового смещения.
5. При сборке стеллажа от 2,5 метров рекомендуется крепление к стенке.
6. Запрещается вставать на полку ногами, воздействовать внешней силой на стеллаж.
7. Категорически запрещается передвигать секции стеллажа, находящиеся под нагрузкой.

Инструкция по сборке и эксплуатации металлических стеллажей серии МС



1. Установите на каждую стойку по одному подпятнику (Рисунок 1).
2. Отметьте на каждой стойке места установки полок, в зависимости от размера укладываемого груза. Шаг перфорации стойки 25 мм., что позволяет установить полки на удобной высоте.

ВНИМАНИЕ! Нижняя полка должна крепиться не выше 30 см. от уровня пола.

3. В местах установки верхней и нижней полок на стойке закрепите уголки жесткости (по 4 шт. на каждую стойку в двух направлениях) (Рисунок 2).
4. Положите на горизонтальную поверхность параллельно 2 стойки.
5. Закрепите через уголки жесткости верхнюю и нижнюю полки (Рисунок 2).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Уголки жесткости устанавливаются между полкой и стойкой.

6. Сверху на эти полки положите 2 стойки и закрепите их аналогично пункту 5.
7. Произведите проверку диагоналей стеллажа с помощью рулетки, при необходимости выровняйте. Затяните болты усилием «от руки».
8. По заранее нанесённым меткам установите промежуточные полки и закрепите их болтами (8 шт. на каждую полку) (Рисунок 3).

ВНИМАНИЕ! Промежуточные полки устанавливаются без уголков жесткости, если вы их отдельно не приобретали. При использовании полок серии МС-200 уголки жесткости устанавливаются на каждую полку (8 шт. на одну полку), поставляются в комплекте.

9. После сборки проверьте затяжку всех болтовых соединений гаечным ключом.



Рисунок 1.



Рисунок 2



Рисунок 3

